

Lux Elements za vgradnjo kadi

Samonosilni element iz trde pene je narejen po visokih standardih kakovosti. To je ekološko neoporečen proizvod, ne vsebuje plinov, ki so nevarni za okolje. To je univerzalna gradbena plošča. V prodajni paleti pa imamo vrsto prefabriciranih proizvodov, ki so narejeni tako, da nanje lahko direktno lepimo keramične ali podobne ploščice.



Polistirenske plošče so obojestransko obdelane s sloji, ki zagotavljajo dober oprijem lepila:

- ▶ kontaktni cementni sloj,
- ▶ mrežica iz steklenih vlaken in
- ▶ finalni cementni sloj.

LUX ELEMENTS plošče so toplotni izolator in ne navzemajo vode. Če so debele 30 mm ali več, so lahko tudi konstrukcijski samonosilni element. Posebno primerni so za vgradnjo v mokrih prostorih, kot so kopalnice, kopališča, savne ipd. LUX ELEMENT plošče so široke 600 mm, dolge 1250 mm, če so debele 6 mm, 10 mm in 12 mm, oz. 2500 mm, če so debele 10 mm, 12 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm in 80 mm.

Tokrat bom predstavil LUX TOP sistem. Primeren je za vgrajevanje tušev, kopalnih in masa nih kadi, ki so lahko tudi zaokroženih oblik. Z ELEMENTI in tudi z LUX TOPOM je delo zelo enostavno in hitro. Osnovne samonosilne elemente lahko rešimo z ročno žago za les. Pritrjujemo jih z udarnimi vijaki in običajnimi vijaki, spoje pa lepimo in medsebojno vijajemo.

LUX TOP je pripravljen za standardne dimenzije kadi, dolgih 1685 mm, 1785 mm in 2100 mm. Če želite, da je sprednja stena kadi do tal, je za to primeren LUX TOP-TRS, kadar pa želite imeti na spodnji sprednji strani zamik navznoter, da h kadi laže stopite,



uporabite LUXTOP-TRU.

Ko bi želeli, da kad ne sega čisto do roba, pač je okoli še polička, jo vgradite s sistemom LUX TOP-TRV. Bistvena prednost tako vgrajenih kadi je v tem, da je sistem domišljen do te mere, da robovi ob kadeh ne pokajo; uporabimo samo take materiale, ki so odporni na mikroorganizme, ki so v kopalnicah; v sistemu pa je čisto vse, kar potrebujemo za vgradnjo:



od nosilnih plošč, montažnih letev do pritrdil. Vgradnja je lahko zelo precizna in hitra. Površine so ravne in lepo pripravljene za polaganje ploščic in čez dve uri.

Dela izvajamo suho, tako da je ves strah odveč, da bodo delavci umazali kadi. Kako dela potekajo? Na stene z vijaki pritrdimo horizontalne letvice na višino roba bane. Poliuretansko lepilo LUX COL-PU, ki je v tubi, naneseemo na zgornji rob letvic in na tako pripravljen rob postavimo kad in priključimo odtok. Z udarnimi vijaki pritrdimo še vertikalne letvice na bočni steni kadi, ki služijo kot podkonstrukcija za vgradnjo sprednje stene LUX TOP. Tudi na te vertikalne letvice naneseemo poliuretansko lepilo LUX COL-PU. Da bodo horizontalne in vertikalne letvice res v celeni legi, si pomagamo z vodno tehtnico. Sprednjo steno postavimo h kadi, jo z gazdami

dvignemo do zgornjega roba in pritrdimo na vogalu k vertikalni letvici ali bočni steni kadi. Ta del pritrujemo s posebnimi vijaki, ki imajo pripravljen redek navoj z večjimi krili (LUX FIX-SD 80). In kad je pripravljena za oblaganje s ploščicami!

Prednosti, zaradi katerih se kadi res splača vgraditi s sistemom LUX TOP:

- ▶ pod kadjo dobimo ravno površino v enem kosu, na katero enostavno lepimo keramiko;
- ▶ ker so to toplotnoizolacijski elementi, tako preprečimo, da bi se na notranji strani nabirala kondenzacijska vlaga;
- ▶ enostavna vgradnja;
- ▶ vgradni elementi so lahki;
- ▶ ne vpijajo vode;
- ▶ za obdelavo potrebujemo samo osnovno orodje;
- ▶ vgradnja je čista in suha;
- ▶ ob temperaturnih spremembah (npr. ko v kad natočimo vročo vodo) so dimenzijske spremembe zanemarljive in zato ni spokanih robov.

Kaj pa če se zamaši odtok?

Popravilo je hitro in enostavno. Z vbodno žago se pod manjšim kotom po fugi izreže nekaj ploščic, ki se skupaj s ploščo odstranijo. Ko odtok mojster popravi, v odprtino naneseemo lepilo, vstavimo prej odstranjeno ploščo s keramičnimi ploščicami in ponovno zafugiramo ploščice po odganem robu. Nič razbijanja in nepotrebnih skrbi zaradi keramičnih ploščic.

Kot pravijo Nemci: »Fix und fertig«!