

# DuPont™ Tyvek®



## Fasadna folija

Tyvek® Housewrap vgrajujemo kot zaščito toplotne izolacije pod katerokoli prezračevano fasadno oblogo.

Tyvek® Housewrap je paroprepustna, vodotesna in zrakotesna folija primerna za neposredno polaganje na toplotno izolacijo pod katerokoli prezračevano fasadno oblogo, tudi opažem.

Zaradi strujanja zraka ščiti toplotno izolacijo pred navlaževanjem in podhlajevanjem in s tem skozi prezračevani sloj zagotavlja trajno funkcijo vgrajene toplotne izolacije.

Temno siv potisk zagotavlja estetski videz pri odprtih fugah fasadne obloge.

Priporočamo uporabo Tyvek® lepilnega traku za medsebojno lepljenje na preklonih Tyvek® Housewrap folije.



## Polaganje Tyvek® Housewrap folije

- Polaganje se prične v spodnji etaži z razvijanjem zvitka folije v horizontalni smeri.
- Če je objekt večetažen, se folija v naslednji etaži položi preko spodnje s preklpom, ki je na foliji označen z rdečo črtkano črto.
- Preklope folij je potrebno prelepiti s Tyvek lepilnim trakom, da preprečimo strujanje zraka skozi toplotno izolacijo.
- Pri izvedbi fasade z leseno podkonstrukcijo je Tyvek Housewrap folija pritrjena na primarni del podkonstrukcije z vertikalnimi letvami, na katere je pritrjena fasadna obloga.
- Pri izvedbi fasade z alu podkonstrukcijo je potrebno vsa mesta, kjer fasadne konzole prehajajo skozi Tyvek Housewrap folijo temeljito zalepiti s Tyvek lepilnim trakom, da zagotovimo vodonepropustnost in vetrno tesnost.